



## AQUACIMENT (БЕСЕЙНЫ)

- 1 **1<sup>а</sup> слой ACRICEM**  
30 минут
- 2 **1<sup>а</sup> слой AQUACIMENT XL БЕЗ ПИГМЕНТА**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2<sup>а</sup> слой AQUACIMENT XL С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1<sup>а</sup> слой AQUACIMENT M С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 80
- 5 **2<sup>а</sup> слой AQUACIMENT M С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 80
- 6 **1<sup>а</sup> слой PRESEALER, нанесение с помощью валика**  
4 часа
- 7 **2<sup>а</sup> слой PRESEALER, нанесение с помощью валика**

**Время сушки до наполнения бассейна: 5 ДНЕЙ**

### СМЕСЬ И РАСХОД

**ACRICEM**  
РАСХОД: 0,10 л/м<sup>2</sup>

**PRESEALER**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м<sup>2</sup>

**AQUACIMENT XL**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 3,00 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 2,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

**AQUACIMENT M**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,80 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

• Aquaciment не является влагоустойчивым раствором

• Aquaciment нельзя наносить на мозаику



## MICROFINO (ДЛЯ СТЕН)

### НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ПЛИТКА\*

- 1 **Заделать швы с помощью Микробазы**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 2 **1<sup>а</sup> слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX**  
30 минут/максимум 24 часа
- 3 **1<sup>а</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **2<sup>а</sup> слой PRIMACEM PLUS**  
30 минут
- 5 **2<sup>а</sup> слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 6 **1<sup>а</sup> слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 120/220\*\*
- 7 **2<sup>а</sup> слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 120/220\*\*
- 8 **1<sup>а</sup> слой PRESEALER**  
4 часа
- 9 **2<sup>а</sup> слой PRESEALER**  
4 часа  
Отшлифовать, зернистость 400
- 10 **1<sup>а</sup> слой TOPSEALER WT**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 400
- 11 **2<sup>а</sup> слой TOPSEALER WT**

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД "МОКРОЕ НА МОКРОЕ" НЕЛЬЗЯ**

### ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ГИПСОКАРТОН

- 1 **1<sup>а</sup> слой PRIMACEM ABS**  
30 минут
- 2 **1<sup>а</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА С СЕТКОЙ BUILTEX**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2<sup>а</sup> слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1<sup>а</sup> слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 120/220\*\*
- 5 **2<sup>а</sup> слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 120/220\*\*
- 6 **1<sup>а</sup> слой PRESEALER**  
4 часа
- 7 **2<sup>а</sup> слой PRESEALER**  
4 часа  
Отшлифовать, зернистость 400
- 8 **1<sup>а</sup> слой TOPSEALER WT**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **2<sup>а</sup> слой TOPSEALER WT**

### ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ЦЕМЕНТ

- 1 **1<sup>а</sup> слой ACRICEM**  
30 минут
- 2 **1<sup>а</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА С СЕТКОЙ BUILTEX**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2<sup>а</sup> слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1<sup>а</sup> слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 120/220\*\*
- 5 **2<sup>а</sup> слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 120/220\*\*
- 6 **1<sup>а</sup> слой PRESEALER**  
4 часа
- 7 **2<sup>а</sup> слой PRESEALER**  
4 часа  
Отшлифовать, зернистость 400
- 8 **1<sup>а</sup> слой TOPSEALER WT**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **2<sup>а</sup> слой TOPSEALER WT**

**ВРЕМЯ СУШКИ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ / И Т.Д.**

**ОСТАВИТЬ СУШИТЬ НА 1 НЕДЕЛЮ**

**2 НЕДЕЛИ покрытие нельзя ничем накрывать, ни очищать**

### СМЕСЬ И РАСХОД

**PRIMACEM ABS**  
РАСХОД: 0,10 л/м<sup>2</sup>

**PRIMACEM PLUS**  
РАСХОД: 0,09 л/м<sup>2</sup>

**ACRICEM**  
РАСХОД: 0,10 л/м<sup>2</sup>

**MICROBASE**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

**MICROFINO**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,50 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 4,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

**PRESEALER**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м<sup>2</sup>

**MICRODECK M**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,00 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. от 3,00 до 3,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

**MICROSTONE**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 2,70 л. СМОЛЫ ACRICEM

**TOPSEALER WT**  
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,15 л/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 5 л. (А)- 1 л. (В)

**IMPROXY**  
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: 2 СЛОЯ - 0,25 кг/м<sup>2</sup>  
БАРЬЕР ОТ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ: 2 СЛОЯ - 3,35 кг/м<sup>2</sup>

В случае использования Improxy в качестве грунтовки, следовать обычной системе нанесения, заменяя грунтовку на:

**1<sup>а</sup> слой IMPROXY**  
24 часа  
**2<sup>а</sup> слой IMPROXY С СЕТКОЙ BUILTEX**  
3-4 часа

• Полная по времени система нанесения

• Может понадобиться естественная / искусственная вентиляция

• После прохождения курса время будет возможно сократить

\* на кафельной плитке нельзя использовать метод "мокрое на мокрое"

• Более подробная информация о продуктах в тех паспортах

\*\* 120: зернистость для шлифовки с помощью машины  
220: зернистость для шлифовки вручную



# MICRODECK (ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ)

НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ПЛИТКА\* СО ШВАМИ

НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ТЕРРАЦЦО ИЛИ МРАМОР

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ЦЕМЕНТ ИЛИ САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯ МАССА

- 1 **Заделать швы с помощью Microbase**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 2 **1<sup>я</sup> слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX**  
30 минут / максимум 24 часа
- 3 **1<sup>я</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **2<sup>я</sup> слой PRIMACEM PLUS**  
30 минут / максимум 24 часа
- 5 **2<sup>я</sup> слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 6 **1<sup>я</sup> слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**  
3-6 часов  
Отшлифовать, зернистость 80
- 7 **2<sup>я</sup> слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 80
- 8 **1<sup>я</sup> слой PRESEALER**  
4 часа
- 9 **2<sup>я</sup> слой PRESEALER**  
4 часа  
Отшлифовать, зернистость 400
- 10 **1<sup>я</sup> слой TOPSEALER WT**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 400
- 11 **2<sup>я</sup> слой TOPSEALER WT**

- 1 **1<sup>я</sup> слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX**  
30 минут
- 2 **1<sup>я</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2<sup>я</sup> слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1<sup>я</sup> слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**  
3-6 часов  
Отшлифовать, зернистость 80
- 5 **2<sup>я</sup> слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 80
- 6 **1<sup>я</sup> слой PRESEALER**  
4 часа
- 7 **2<sup>я</sup> слой PRESEALER**  
4 часа  
Отшлифовать, зернистость 400
- 8 **1<sup>я</sup> слой TOPSEALER WT**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **2<sup>я</sup> слой TOPSEALER WT**

- 1 **Заделать трещины с помощью Microbase**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 2 **1<sup>я</sup> слой ACRICEM в качестве ГРУНТОВКИ**  
30 минут
- 3 **1<sup>я</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА с СЕТКОЙ BUILTEX**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **2<sup>я</sup> слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**  
3 часа  
Отшлифовать, зернистость 40
- 5 **1<sup>я</sup> слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**  
3-6 часов  
Отшлифовать, зернистость 80
- 6 **2<sup>я</sup> слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**  
24 часа  
Отшлифовать, зернистость 80
- 7 **1<sup>я</sup> слой PRESEALER**  
4 часа
- 8 **2<sup>я</sup> слой PRESEALER**  
4 часа  
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **1<sup>я</sup> слой TOPSEALER WT**  
12 часов  
Отшлифовать, зернистость 400
- 10 **2<sup>я</sup> слой TOPSEALER WT**

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД "МОКРОЕ НА МОКРОЕ" НЕЛЬЗЯ**

**ВРЕМЯ СУШКИ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ / И Т.Д.**

**ОСТАВИТЬ СУШИТЬ НА 1 НЕДЕЛЮ**

**ПЕРВЫЕ 2 НЕДЕЛИ покрытие нельзя ничем накрывать, ни очищать**

## СМЕСЬ И РАСХОД

**PRIMACEM ABS**

РАСХОД: 0,10 л/м<sup>2</sup>

**MICROBASE**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м<sup>2</sup>

СМЕСЬ 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

**MICRODECK M**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,00 кг/м<sup>2</sup>

СМЕСЬ: 10 кг. от 3,00 до 3,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

**PRIMACEM PLUS**

РАСХОД: 0,09 л/м<sup>2</sup>

**MICROFINO**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,50 кг/м<sup>2</sup>

СМЕСЬ: 10 кг. - 4,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

**MICROSTONE**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м<sup>2</sup>

СМЕСЬ: 10 кг. - 2,70 л. СМОЛЫ ACRICEM

**ACRICEM**

РАСХОД: 0,10 л/м<sup>2</sup>

**PRESEALER**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м<sup>2</sup>

**TOPSEALER WT**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,15 л/м<sup>2</sup>

СМЕСЬ: 5 л. (А)- 1 л. (В)

**IMPROXY**

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: 2 СЛОЯ - 0,25 кг/м<sup>2</sup>  
БАРЬЕР ОТ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ: 2 СЛОЯ - 3,35 кг/м<sup>2</sup>

В случае использования Improxy в качестве грунтовки, следовать обычной системе нанесения, заменяя грунтовку на:

**1<sup>я</sup> слой IMPROXY**

24 часа

**2<sup>я</sup> слой IMPROXY С СЕТКОЙ BUILTEX**

3-4 часа

- Полная по времени система нанесения
- Может понадобиться естественная / искусственная вентиляция

- После прохождения курса время будет возможно сократить
- \* на кафельной плитке нельзя использовать метод "мокрое на мокрое"

- Более подробная информация о продуктах в тех паспортах



## MICROSTONE (ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ)

### НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ПЛИТКА\*

1	Заделать швы с помощью Microbase 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
2	1 <sup>а</sup> слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX 30 минут / максимум 24 часа
3	1 <sup>а</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
4	2 <sup>а</sup> слой PRIMACEM PLUS 30 минут / максимум 24 часа
5	1 <sup>а</sup> слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 3-6 часов Отшлифовать, зернистость 40
6	2 <sup>а</sup> слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
7	1 <sup>а</sup> слой PRESEALER 4 часа
8	2 <sup>а</sup> слой PRESEALER 4 часов Отшлифовать, зернистость 400
9	1 <sup>а</sup> слой TOPSEALER WT 12 часов Отшлифовать, зернистость 400
10	2 <sup>а</sup> слой TOPSEALER WT

### ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / БЕТОН

1	1 <sup>а</sup> слой ACRICEM 30 минут
2	1 <sup>а</sup> слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА с СЕТКОЙ BUILTEX 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
3	1 <sup>а</sup> слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 3-6 часов Отшлифовать, зернистость 40
4	2 <sup>а</sup> слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
5	1 <sup>а</sup> слой PRESEALER 4 часов
6	2 <sup>а</sup> слой PRESEALER 4 часа Отшлифовать, зернистость 400
7	1 <sup>а</sup> слой TOPSEALER WT 12 часов Отшлифовать, зернистость 400
8	2 <sup>а</sup> слой TOPSEALER WT

**ВРЕМЯ СУШКИ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ / И Т.Д.  
ОСТАВИТЬ СУШИТЬ НА 1 НЕДЕЛЮ  
2 НЕДЕЛИ покрытие нельзя ничем накрывать, ни очищать**

### СМЕСЬ И РАСХОД

**PRIMACEM ABS**  
РАСХОД: 0,10 л/м<sup>2</sup>

**PRIMACEM PLUS**  
РАСХОД: 0,09 л/м<sup>2</sup>

**ACRICEM**  
РАСХОД: 0,10 л/м<sup>2</sup>

**IMPROXY**

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: 2 СЛОЯ - 0,25 кг/м<sup>2</sup>  
БАРЬЕР ОТ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ: 2 СЛОЯ - 3,35 кг/м<sup>2</sup>

**MICROBASE**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

**MICROFINO**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,50 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 4,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

**PRESEALER**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м<sup>2</sup>

В случае использования Improxy в качестве грунтовки, следовать обычной системе нанесения, заменяя грунтовку на:

**1<sup>а</sup> слой IMPROXY**

24 часа

**2<sup>а</sup> слой IMPROXY С СЕТКОЙ BUILTEX**

3-4 часа

**MICRODECK M**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,00 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 - 3,5 л. СМОЛЫ ACRICEM

**MICROSTONE**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 10 кг. - 2,70 л. СМОЛЫ ACRICEM

**TOPSEALER WT**

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,15 л/м<sup>2</sup>  
СМЕСЬ: 5л. (А)- 1 л. (В)

• Полная по времени система нанесения

• После прохождения курса время будет возможно сократить

• Более подробная информация о продуктах в тех паспортах

• Может понадобиться естественная / искусственная вентиляция

\* на кафельной плитке нельзя использовать метод "мокрое на мокрое"